

DAILYLENČIŲ SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO INSTRUKCIJA



SANDĖLIAVIMAS

„Cedral“ dailylentes reikia laikyti uždengtas ant padėklų, su kuriais buvo pristatytos. Visas transportuojant naudotas laikinas dangas reikia nuimti, kad pasiūšalintų susikaupusi drėgmė. Sandėliuojamas dailylentes reikia uždengti nepermatomu brezentu ar kita nepermatoma, neperšlampama danga.

Cementinės dailylentės turi būti sudėtos horizontaliai ant lygaus paviršiaus. Pasirūpinkite tinkamu tašų skaičiumi, arba laikykite ant padėklų. Nesandėliuokite dailylenčių vertikaliajoje padėtyje.


Būtina apsaugoti nuo aplinkos poveikio. Išpakuotų „Cedral“ dailylenčių negalima sandėliuoti šalia birių ir dulkančių statybinių medžiagų. Pakuotei sušlapus, ją reikia išardyti ir lentas sudėti taip, kad jos galėtų gerai išdžiūti.

Produkcija turi būti sukrauta sausoje, vėdinamoje patalpoje.




Jei dailylentės laikomos lauke, apsaugokite padėklą nuo lietaus ar kondensato uždengdami nepermatomu brezentu ar kita nepermatoma, neperšlampama danga. Ši danga turi būti su nuolydžiu, kad visa drėgmė greitai nubėgtų ir neturėtų galimybės patekti ant produkcijos. Taip pat svarbu, kad oras po danga galėtų cirkuliuoti ir perteklinė drėgmė galėtų lengvai pasiūšalinti. Naudokite tik nepermatomas dangas.

Jei tarp sandėliuojamų dailylenčių patenka drėgmė, gali atsirasti nuolatinį pabalimo dėmių ant paviršiaus, dėl kurių dailylenčių nebus galima naudoti.



TRANSPORTAVIMAS

Dailylentes geriausia nešti paverstas ant šono. Jei dailylentę neša vienas asmuo, prieš pakeliant, ją būtina paversti šonu ir nešti kuo plačiau išskėtus rankas, kad lenta būtų kuo tvirčiau prilaikoma.



Perkraunant cementines dailylentes „Cedral“, reikia saugoti dažytą jų paviršių: imant lentas iš įpakavimo, negalima jų traukti, jas reikia perkrauti nukeliant vieną nuo kitos.

Perkraunant dailylentes į naują sandėliavimo vietą reikia išlaikyti originalų pakavimą - tarp dažytų paviršių reikia naudoti polietileno plėvelę, kad nepažeistumėte dailylenčių paviršiaus. Rekomenduojama leisti lentoms aklimatizuotis patalpoje, kurioje jos bus naudojamos.



Draudžiama naudoti „krovimo lynus“ kraunant „Cedral“ dailylentes kranu!

DĖMESIO! Gamintojo garantija galioja tik tuo atveju, jei yra griežtai laikomasi nurodytų sandėliavimo ir transportavimo sąlygų. Netinkamas gaminių laikymas ar transportavimas gali pažeisti medžiagų savybes ir kokybę, todėl tokiu atveju gamintojas neprisima atsakomybės ir garantiją negalioja.